



MARKARBETEN FÖR DALASPAS POOLER



1. Gräv en grop som är ca 20-30cm större på varje sida än poolens dimensioner.



2. Efter schaktning bör marken packas och fyllas med bärlager. För att få längsta möjliga livslängd på poolen skall poolgropen dräneras väl så att inget vatten blir stående utanför poolväggarna.
Dräneringsledningen bör placeras under poolens bottennivå med ett fall på ca 1cm per meter. Dräneringsledningarna kan sedan fortsätta mot naturlig dränering eller dagvattenbrunn eller inspektionsbrunn med självstartande läns pump.
Täck gärna dräneringsledningen med geotextil som hindrar att sand så småningom sipprar in i ledningen. Därefter fylls med krossad singel 8x16mm ett par decimeter så att en rejäl dräneringsbädd skapas.



3. I botten av utgrävningen måste underlaget vara platt. Gjutenplatta i betong alternativt bergskross 8x16. Viktigt att det är helt plant. Sedan placera ut markskivor för isolering.



4. Poolen lyfts på plats av kranbil



5. Rörmontering, Utförs av Dalaspa om inget annat avtalats. Breddavlopp samt inlopp, lampor, filtersystem osv kopplas samman.



6. Se till att fylla med sand, murbruk, cement eller något tätare material under trapporna. Så att varje steg strömmar tätt över hela ytan så att det inte finns något ledigt utrymme krav. Viktigt att trapporna fylls ordentligt underifrån för ett långvarigt liv av poolen.



7. Återfyll med dränerande material närmast poolväggen. MINST $\frac{3}{4}$ av yttre poolväggen behöver återfyllas runt om. Fyll på med cirka 20-30cm vatten i poolen. Täck sedan poolens yttre väggar med 20–30 cm fyllningsmassa ex bergskross 8x16. Upprepa detta tills poolen är fylld med vatten.



8. Bygg igen runt om poolen med något snyggt material. Trall eller sten.

